この説明書はナビゲーションシステムの取り扱いについて説明しています。
ご使用前に本書を十分お読みいただき、安全・快適なカーライフにお役だてください。

●車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。
●画面は昼間(ライト消灯時)で、表示色を切り替えていない状態で撮影しています。印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●車両の仕様変更により、本書の内容の一部が車両と一致しない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容の一部は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
●お車をゆずられるときには次に所有される方のために、車に取扱説明書をつけておいてください。

★…車種、グレードにより異なる装備またはオプションのため、すべての車にはついていない装備です。

◎… 販売会社で装着する注文装備品のため、すべての車にはついていない装備です。

地図上のマークや記号について

目的地設定、登録をしたときのマーク

記号	記号の意味	記号	記号の意味
	自車マーク		ガイド地点（ルートガイドが行われるポイント）
	目的地		登録地
S	出発地		回避エリア
1	経由地 （番号は経由する番号）		一方通行マーク （市街地図のみ）
IN	高速道路入口	R	ロータリーマーク
OUT	高速道路出口	!	交通事故多発地点
	フェリー乗り場		

ガイド中のルート、道路、鉄道など

ガイド中のルート表示	
有料・高速道路	
一般道路	
細街路（約3～5m）	

道路・鉄道などの表示（例）	
有料・高速道路	
国道	
県道・主要地方道路	
一般道	
その他の一般道	
鉄道（JR）	
鉄道（私鉄）	
トンネル	

※ 印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

VICS地図情報

● 渋滞情報表示

交通状況：色	VICS交通情報	プローブ交通情報
渋滞：赤		
混雑：橙		
順調：緑		

知識

- プローブ交通情報とは、収集したカーウイングス会員の走行データから生成した交通情報です。渋滞情報ダウンロードや最速ルート探索などでカーウイングス情報センターから最新の交通情報をダウンロードしたときに表示されます。

● 交通障害・規制情報記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味	記号	記号の意味
	事故	80	速度規制（10～80km/h間の10km/hごとに表示）		片側交互通行
	故障車				対面通行
	障害物・路上障害		車線規制		入口閉鎖
	作業		入口制限		通行止め・閉鎖
	工事		徐行		大型通行止め
	凍結		進入禁止		チェーン規制

● 駐車場／パーキングエリア／サービスエリア

施設	空車（70%以下）	混雑（70～90%）	満車（90%以上）	不明（情報なし）	閉鎖
駐車場	P	P	P	P	P
パーキングエリア サービスエリア	PA	PA	PA	PA	-

総目次

さあ、はじめましょう！	1-1
ナビゲーション（目的地・ルートガイド）	2-1
ナビゲーション（登録・設定）	3-1
オーディオ／ビジュアル	4-1
後席操作★	5-1
電話・データ通信	6-1
情報を見る	7-1
詳細機能の設定	8-1
ナビ連動機能★	9-1
音声操作	10-1
地図更新	11-1
付録	12-1
さくいん	12-70

目次

安全上のご注意 …… XIII
　運転中のご注意 …… XIV
　ユニットについてのご注意 …… XIV
　異常が発生したときについて …… XV
　安全運転のための機能 …… XVI
本書の見かた …… XVII
　本書のマークの見かた …… XVII
　画面・イラストについて …… XVII
ナビゲーションシステムについて …… XVIII
　このシステムでできること …… XVIII

さあ、はじめましょう！ 1-1

基本的な使いかた …… 1-2
　各部の名称と機能 …… 1-2
　基本的な操作のしかた …… 1-9
地図画面について …… 1-14
　現在地の地図表示 …… 1-14
　ルートガイド中の地図表示 …… 1-15
　地図上のマークや記号について …… 1-16
　マップメニューについて …… 1-19
メニュー画面について …… 1-22
　画面の見かた …… 1-22
　シンプルメニューについて …… 1-24
文字／数字の入力のしかた …… 1-25
　文字／数字キーボードから入力する …… 1-25

ナビゲーション（目的地・ルートガイド） 2-1

地図表示について …… 2-2
　地図の種類 …… 2-2
　地図を操作する …… 2-3
　地図表示を設定する …… 2-9
　地図上の情報を見る …… 2-18

場所を探す…… 2-23
目的地画面 …… 2-23
自宅へ帰る …… 2-24
登録地から …… 2-25
履歴から …… 2-27
名称・50音から …… 2-28
住所から …… 2-32
電話番号から …… 2-34
周辺施設から …… 2-35
施設ジャンルから …… 2-36
るるぶ情報から …… 2-42
登録ルートから …… 2-46
オペレータ情報から …… 2-47
緯度経度から …… 2-48
マップコードから …… 2-49
地図から …… 2-50
目的地を表示する／消去する …… 2-53
ルートガイド…… 2-54
ルートガイドを開始する前に …… 2-54
ルートガイドについて …… 2-65
ルートガイド設定画面 …… 2-75
ルートガイドを中止する／再開する …… 2-76
現在のルートを編集する …… 2-77
現在のルートの確認や登録をする …… 2-81
ルートを再探索する …… 2-84
5ルートで再探索する…… 2-85
迂回路を探索する …… 2-86
最速ルートを探索する …… 2-87
ルートの探索条件を変更する …… 2-88
ルートガイドの設定をする …… 2-96

ナビゲーション（登録・設定） 3-1

登録をする…… 3-2
場所の登録と編集 …… 3-2

ルートの登録と編集 …… 3-12
軌跡の登録と編集 …… 3-14
回避エリアの登録と編集 …… 3-17
登録地やルートを一括で消去する …… 3-21
登録情報の移し替えをする …… 3-22
ナビ詳細機能を設定する …… 3-24
登録地を編集・消去する …… 3-26
地図表示を設定する …… 3-27
施設アイコンを表示する／消す …… 3-28
ルートガイドの設定をする …… 3-29
VICSの設定をする …… 3-30
セーフティガイドを設定する …… 3-31
あいさつ・安全運転音声を設定する …… 3-37
その他のナビ設定をする …… 3-38
登録情報を消去する …… 3-42
目的地の履歴を消去する …… 3-43
ナビの設定を初期状態にする …… 3-44

オーディオ／ビジュアル 4-1

オーディオについて …… 4-2
安全にご使用していただくために …… 4-2
オーディオプレーヤーを上手に使うために …… 4-2
アンテナについて …… 4-3
オーディオを操作する …… 4-5
オーディオをON/OFFする …… 4-5
音量を調整する …… 4-6
早送り／早戻しをする …… 4-6
選曲をする …… 4-6
モード（ソース）を切り替える …… 4-7
オーディオの設定をする …… 4-9
ラジオ …… 4-11
ラジオを聞く …… 4-11
ラジオ操作画面 …… 4-12
放送局を選ぶ …… 4-13

放送局を登録する …… 4-14
放送局名の地域を選ぶ …… 4-15
交通情報を聞く放送局を設定する …… 4-15
FM多重放送（一般放送）…… 4-16
CD（MP3/WMA/AAC）…… 4-17
CD（コンパクトディスク）について …… 4-17
CDを再生する …… 4-18
操作画面の見かた …… 4-19
CD再生の設定をする …… 4-22
ミュージックボックス …… 4-25
ミュージックボックスについて …… 4-25
録音をする …… 4-27
ミュージックボックスを再生する …… 4-29
曲情報を編集する …… 4-34
タイトル情報を取得する …… 4-36
パソコンから音楽ファイルを転送する／音楽ファイルのバックアップをする …… 4-46
データベースについて …… 4-48
USBメモリ …… 4-50
USBについて …… 4-50
USBメモリの音楽または映像データを再生する …… 4-51
操作画面の見かた …… 4-52
イメージビューワー …… 4-57
Bluetooth® オーディオ …… 4-59
Bluetooth® オーディオについて …… 4-59
Bluetooth® オーディオ機器を初期登録する …… 4-60
Bluetooth® オーディオを聞く …… 4-61
Bluetooth® オーディオの設定をする …… 4-64
iPod …… 4-67
iPodについて …… 4-67
iPodを本機に接続する …… 4-68
iPodを聞く …… 4-69
DVD（VIDEO-CD）…… 4-72
必ずお読みください …… 4-72

再生できるディスクの種類 ･･････････････････････ 4-72
DVDを再生する ･････････････････････････････ 4-77
各種機能の設定をする ････････････････････････ 4-82
DivXのディスクを再生する ･････････････････････ 4-93
AUX（外部機器）★ ･･･････････････････････････ 4-101
外部機器を接続する★ ････････････････････････ 4-101
AUX★画面を表示する ････････････････････････ 4-102
地上デジタルテレビ ･･････････････････････････ 4-104
ご使用上の注意 ････････････････････････････ 4-104
本機の特徴 ････････････････････････････････ 4-106
B-CASカード ･･･････････････････････････････ 4-108
地上デジタルテレビ画面を表示する ･･････････････ 4-111
受信チャンネルを設定する ･････････････････････ 4-115
地上デジタルテレビを見る ･････････････････････ 4-117
各種機能の設定をする ････････････････････････ 4-123
地上デジタル放送チャンネル一覧表
（地域名を用いた設定） ････････････････････････ 4-128

後席操作★ 5-1

基本的な使いかた ･････････････････････････････ 5-2
リモコン ･･･････････････････････････････････ 5-2
ヘッドフォン ･････････････････････････････････ 5-5
後席ディスプレイを操作する ･････････････････････ 5-8
前席から後席ディスプレイの開閉をする ･･････････ 5-9
後席リモコンで後席ディスプレイの開閉をする ･･････ 5-9
後席ディスプレイの角度を調整する ･･･････････････ 5-9
後席からのメニュー操作 ････････････････････････ 5-10
テレビ画面での操作 ･･････････････････････････ 5-10
映像画面での操作 ････････････････････････････ 5-12
画面調整 ･･･････････････････････････････････ 5-15
液晶ディスプレイの取り扱いについて ･･････････････ 5-16
特性について ････････････････････････････････ 5-16
お手入れについて ･････････････････････････････ 5-16

電話・データ通信 6-1

ご使用上の注意 …… 6-2
故障、サービスなどについて …… 6-3
Bluetooth® 電話機について …… 6-4
ハンズフリーフォン …… 6-5
操作スイッチとマイクの位置 …… 6-5
音量を調整する …… 6-5
携帯電話を接続する …… 6-6
携帯電話を登録する …… 6-8
電話機を選択する …… 6-10
電話をかける …… 6-11
電話を受ける …… 6-19
通話中の操作 …… 6-22
各種設定をする …… 6-25
Bluetooth® の設定をする …… 6-40
データ通信 …… 6-46
携帯電話会社を設定する …… 6-46
プロバイダを設定する …… 6-48
音声／データ同時機能を設定する …… 6-50

情報を見る 7-1

状態表示 …… 7-2
車両情報を見る …… 7-3
燃費情報を見る …… 7-4
ドライブ情報を見る★ …… 7-5
メンテナンス情報を設定する …… 7-6
るるぶ・施設情報を見る …… 7-7
ハイウェイ情報を見る …… 7-9
SA/PAの施設情報アイコン（例） …… 7-10
VICS …… 7-11
安全にお使いいただくために …… 7-11
VICS 情報を受信するには …… 7-11
VICSのしくみ …… 7-12

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

VICS情報について …… 7-13
地図情報を見る …… 7-16
VICS FM多重情報を見る …… 7-19
VICSビーコン◎情報を見る …… 7-22
カーウイングス情報センターから交通情報をダウンロードする …… 7-25
予測交通情報を表示する …… 7-27
駐車場の空き情報を見る …… 7-28
SA/PA駐車場の空き情報を見る …… 7-29
交通障害・規制情報を見る …… 7-30
付近の渋滞を見る …… 7-31
VICSの設定をする …… 7-32
カーウイングス …… 7-37
カーウイングスの各サービス内容について …… 7-38
サービスのお申し込みについて …… 7-39
ご利用上の注意 …… 7-40
カーウイングス情報画面を表示する …… 7-41
情報チャンネル …… 7-45
この街ガイド …… 7-47
メール …… 7-49
オペレータ …… 7-56
おまかせ再生 …… 7-58
交通情報をダウンロードする …… 7-59
カーウイングスの履歴から情報を見る …… 7-60
カーウイングスの各種設定をする …… 7-61
GPS現在地情報を見る …… 7-79
バージョン情報を見る …… 7-80

詳細機能の設定 8-1

各機能の設定をする …… 8-2
設定画面 …… 8-2
音量の調整をする …… 8-3
画面の調整をする …… 8-5
エコドライブ機能を設定する★ …… 8-12

運転支援の設定をする★ ････････････････････････････ 8-13
時計を設定する ･･････････････････････････････････ 8-14
車両の機能を設定する ････････････････････････････ 8-15
メニューカラーを設定する ････････････････････････ 8-16
エアコンの設定をする★ ････････････････････････････ 8-17

ナビ連動機能★ 9-1

ETC★ ･･ 9-2
ETCについて ･･････････････････････････････････････ 9-2
ETCの設置場所 ････････････････････････････････････ 9-4
ETCユニットの使いかた ････････････････････････････ 9-5
料金所の通過方法 ･････････････････････････････････ 9-6
ETCの各機能を確認・設定する ･･････････････････････ 9-9
カメラシステム★ ･･････････････････････････････････ 9-14
カメラシステムについて ･･･････････････････････････ 9-14
バックビューモニター★ ････････････････････････････ 9-15
サイドブラインドモニター★ ････････････････････････ 9-22
アラウンドビューモニター★ ････････････････････････ 9-28
フロントサイドビューモニター◎ ････････････････････ 9-53

音声操作 10-1

基本の操作 ･･ 10-2
音声操作について ･････････････････････････････････ 10-2
基本的な操作の流れ ･･･････････････････････････････ 10-3
音声操作を上手に操作するには ･････････････････････ 10-4
音声操作の使い方を覚える ･････････････････････････ 10-5
使い方ガイドを表示する ･･･････････････････････････ 10-5
コマンドリストを表示する ･････････････････････････ 10-7
音声操作の詳細設定をする ･････････････････････････ 10-8
音声をシステムに学習させる ･･･････････････････････ 10-9
音声操作をする ･･･････････････････････････････････ 10-11
ナビゲーションを操作する ･････････････････････････ 10-11
電話を操作する ･･･････････････････････････････････ 10-14

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

ハンズフリーを操作する …… 10-16
カーウイングスを操作する …… 10-17
ボイスコマンド一覧 …… 10-18
ナビゲーション関連 …… 10-18
オーディオ関連 …… 10-21
カーウイングス関連 …… 10-21
ハンズフリー関連 …… 10-22
その他 …… 10-22
施設ジャンルの音声認識リスト …… 10-23
施設名称の音声認識リスト …… 10-29

地図更新 11-1

地図更新について …… 11-2
地図更新の概略 …… 11-2
地図更新をする …… 11-6
ご使用上の注意 …… 11-6
全国地図更新をする …… 11-7
リアルタイム地図更新をする …… 11-8
周辺地図更新をする …… 11-10
都道府県地図更新をする …… 11-15
更新履歴を見る …… 11-20
地図更新に関する注意事項 …… 11-21
地図更新中の機能制約 …… 11-21
地図更新後に起こる不整合 …… 11-23
地図更新中にエラーが起きたら …… 11-24

付録 12-1

知っておいていただきたいこと …… 12-2
現在地表示について …… 12-2
ルート探索について …… 12-5
地図の縮尺レベル …… 12-9
スタンダードビュー …… 12-9
スタンダードビュー（市街地図） …… 12-9

バードビュー®　12-10
バードビュー®（市街地図）　12-10
市街地図について　12-11
地図データに収録されている施設　12-12
るるぶ施設ジャンル一覧　12-13
市街地図の収録エリア　12-14
細街路（主要市区町村道路）探索エリア　12-18
ガイド画面について　12-18
HDD地図データについて　12-19
株式会社ゼンリンからお客様へのお願い　12-21
地図データの更新について　12-22
Gracenote 音楽認識サービスのご利用について　12-23
音楽用語の解説　12-24
音声フォーマットについて　12-24
MP3/WMA/AAC　12-25
DVD　12-26
CD　12-28
言語コード一覧　12-29
オーディオ/ビジュアル機器・通信ケーブルの接続・挿入口について　12-31
USBメモリの接続位置　12-31
AUX（外部機器）★の接続位置　12-32
B-CASカード挿入口の位置　12-33
通信ケーブル◎の接続位置　12-34
VICS情報有料放送サービス契約約款　12-35
故障かな？と考える前に　12-38
本体関係　12-38
ナビゲーション関係　12-39
オーディオ関係　12-46
ハンズフリーフォン関係　12-58
カメラシステム関係　12-60
カーウイングス関係　12-63
ETC★関係　12-65
音声操作関係　12-66

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

地図更新関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-69

さくいん 12-70

アルファベット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-70
かな ・・・ 12-71

安全上のご注意

ナビゲーションシステムをご使用になる前に、以下の注意事項を必ずお読みください。
これらは安全のために重要ですので、よくお読みの上、正しくお使いください。



警告

- 安全のために必ず守っていただきたいこと。
- 守らないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。



注意

- 安全のために必ず守っていただきたいこと。
- 守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。



アドバイス

- ナビゲーションシステムをご使用するときに守っていただきたいこと。
- 守らないとシステムの破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。



知識

- ナビゲーションシステムをご使用になるときに知っておいていただきたいこと。知っておくと、ナビゲーションシステムのいろいろな機能を上手に使うことができ便利です。

運転中のご注意

安全にお車を運転していただくために、以下の注意事項をお読みください。

⚠ 警告

- 運転中に操作を行うと、ハンドルから手が離れたり、道路状況への注意力が散漫になるなどの交通事故の原因となります。運転中は操作を行わず、必ず安全な場所に停車してから操作を行ってください。
- 運転中に画面を注視すると、交通事故の原因となります。走行中に画面を見るときは、必要最低限にし、注視するのは避けてください。
- 運転中にオーディオなどを使用されるときは、車外の音や緊急車両などの音が聞こえる音量でご使用ください。外部の音が聞こえない状態で運転すると、思わぬ事故が起こる原因となります。

ユニットについてのご注意

本ユニットのお取り扱いについて、以下の注意事項をお読みください。

⚠ 警告

- ナビゲーションシステム本体を分解したり、改造したり、取り外したりしないでください。火災・感電などの事故の原因となります。
- 修理についてはお客さまが行わず、必ず「日産販売会社」にご相談ください。お客さまが修理を行うことで、火災・感電などの事故の原因となります。

⚠ 注意

- ナビゲーションシステム本体にあるハードディスクを取り外さないでください。システムの故障やデータの消失などの原因となります。
- 低温時や高温時にハードディスクからのデータ読み込みやハードディスクへのデータ書き込みができず、一部の機能が動作しない場合があります。
- 本製品の故障、誤作動または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータおよび消失したデータの補償は致しかねます。あらかじめご了承ください。

異常が発生したときについて

万一、異常が発生した場合は、以下の注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

- 画面が表示されない、音が出ないなどの故障状態のときは、ナビゲーションシステムを使用しないでください。そのままご使用されますと、火災・感電などの事故の原因となります。
- 異物が入った、水や飲み物がかかった、煙が出る、変なにおいがするなどの異常が発生したときは、直ちに使用を中止し、必ず「日産販売会社」にご相談ください。そのままご使用されますと、火災・感電などの事故の原因となります。

本装置には、技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

㊦ R 005NYCA007


本装置は、(財) 電気通信端末機器審査協会による技術基準適合認定を受けております。

㊦ T A04-0310001

安全運転のための機能


安全に運転をしていただくために、走行中は操作できない機能があります。
安全な場所に停車してから操作を行ってください。

＜メニューの表示中(例)＞




停車中

選べなくなります




走行中

＜10キー入力画面を表示中＞




停車中

操作できなくなります




走行中

＜テレビを表示中＞



停車中

メッセージ表示後、地図画面になります



走行中

本書の見かた

本書のマークの見かた

本書で使用しているマークの見かたは以下の通りです。

決定	コントロールパネルやステアリングなどにあるスイッチを表します。
自宅へ帰る	操作画面や地図上に表示されるメニューや項目を表します。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ数を表示しています。
	グレードにより異なる装備またはオプションのため、すべての車にはついていない装備です。
	日産販売会社で装着する注文装備品のため、すべての車にはついていない装備です。

画面・イラストについて

 **知識**

- 本書で使用している画面やイラストは、仕様によりお客様の車両と異なる場合があります。

ナビゲーションシステムについて

このシステムでできること

お客さまが快適な運転を楽しめるように様々な機能があります。お客さまの目的にあった機能をご使用ください。

快適なドライブにするための機能

知らない場所でも目的地までのルートを探し、ガイド画面と音声で案内します。

機能	画面表示例	機能概要
地図操作		地図を動かしたり、縮尺や表示を変更することができます。
目的地設定		様々な方法で目的地を探し、ルートを設定します。
ルートガイド		ガイド画面と音声を使用して、目的地までルートを案内します。
登録機能		自宅や場所を登録して、かんたんに目的地に設定することができます。
ナビ詳細機能		ナビ機能を使いやすくするための便利な設定ができます。

➡ ナビゲーション（活用編）

➡ ナビゲーション（応用編）

便利な情報を入手するための機能

渋滞や規制情報を地図上に表示したり、施設などの情報を確認することができます。

■ VICS

渋滞や規制情報などを地図上に表示させることができます。渋滞情報を使って、自動的に渋滞を避けるルートを探索することも可能です。

機能	画面表示例	機能概要
FM多重放送情報		FM多重放送を受信して、交通情報を表示します。
地図情報		地図上に渋滞や規制情報を表示します。
ビーコン情報◎		ビーコンからVICS情報を受信して、交通情報を表示します。

情報を見る

■ カーウイングス

携帯電話を使って、ナビゲーションなどで必要とされるさまざまな情報を利用できます。またメールも利用できます。

機能	画面表示例	機能概要
情報表示		交通情報、天気予報、施設情報、ニュースなどの情報を表示します。
メール		メールを受信します。受信したメールを音声で読み上げます。
オペレータ		オペレータに要望を伝えるだけで、目的地の設定や情報を表示できます。

情報を見る

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

車内を快適な空間にするための機能

ラジオや音楽を聴いたり、地上デジタルテレビやDVDを観賞することができます。また携帯電話を接続して通話もできます。

機能	画面表示例	機能概要
オーディオ		ラジオやCDを聞いたり、音楽を録音することができます。またUSBメモリやiPodを接続し、再生することもできます。
ビジュアル		テレビやDVDを観賞することができます。
ハンズフリーフォン		携帯電話を接続して、ハンドルから手を離さずに通話できます。
後席操作★		走行中でも、後席ディスプレイでテレビやDVDなどを楽しむことができます。

オーディオ／ビジュアル

電話・データ通信

後席操作

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

その他の便利な機能

車両の機能を設定したり、音声で操作したり、ETCシステム★と連動して音声ガイドをさせたり、カメラ画面で周囲を確認したりすることができます。

また携帯やインターネットからダウンロードしたデータを使用して、地図データを更新することができます。

機能	画面表示例	機能概要
車両設定		車両に装備されている機能を設定できます。
音声操作		音声でナビゲーションやオーディオなどを操作できます。
ETC★		通過したETCの通過履歴や支払い金額などを表示します。
カメラシステム		車両周辺の映像を映し出し、周囲を確認することができます。
地図更新		携帯電話やUSBメモリなどを使用して、地図データを更新できます。

→ 詳細機能の設定
→ 音声操作
→ ナビ連動機能
→ 地図更新

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

MEMO